

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
1	Вертел	3100.01.0.000-01	1	1							Для равномерного запекания мясных продуктов.
2	Воротник	1100.00.0.156-21	4	4	4	4	4	4	4	4	Устанавливается на панель плиты. Для крана.
3	Воротник	1100.00.0.156-23	1	1	1	1	1				Устанавливается на панель плиты. Для ТУПа.
4	Воротник	1100.00.0.156-25						1	1	1	Устанавливается на панель плиты. Для крана духовки.
5	Вкладыш	2040.00.0.160	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь соединения стола с кронштейном.
6	Воротник таймера	1100.00.0.156-05	1		1			1			Устанавливается на панель плиты.
7	Втулка *	1100.32.0.005	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь крышки стеклянной.
8	Вставка	2040.00.0.144	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь стола плиты
9	Газопровод горелки духовки	1100.24.0.000	1	1	1	1	1				Для подвода газа к основной горелке духовки.
10	Газопровод горелки Духовки	1100.27.0.000						1	1	1	Для подвода газа к основной Горелке духовки.
11	Газопровод горелки жарочной	1100.20.0.000-01	1	1	1	1	1				Для подвода газа к жарочной горелке духовки.
12	Газопровод левый	1100.05.0.007	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подвода газа к горелке стола.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение	
			00	01	02	03	04	05	06	07		
13	Газопровод левый	1100.05.0.008	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подвода газа к горелке стола.
14	Газопровод правый	1100.06.0.011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подвода газа к горелке стола.
15	Газопровод правый	1100.06.0.012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подвода газа к горелке стола.
16	Гайка пластмассовая	1445-00.043					4		4	4		Для крепления кронштейнов дверки нижней.
17	Гайка пружинная	1445-00.042	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Для крепления боковых стенок.
18	Горелка жарочная	1100.12.0.000	1	1	1	1	1					Для выпечки кондитерских изделий, приготовления мяса, рыбы, птицы и т.п.
19	Горелка духовки	1100.22.0.000-01	1	1	1	1	1					Для жарения мяса, птицы и других продуктов.
20	Горелка духовки	1100.22.0.000-03						1	1	1		Для выпечки кондитерских Изделий, приготовления мяса, рыбы, птицы и т.п.
21	Дверца духовки	1100.67.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь духовки.
22	Дверца нижняя	1100.30.0.000					1		1	1		Деталь хозшкафчика.
23	Дно дверцы	1100.67.0.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь дверцы духовки.
24	Дно духовки	1100.00.0.142	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь духовки.
25	Жаровня	1100.00.0.170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для сбора жира выделяющегося при приготовлении мясных блюд

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
26	Зажим	1457-06.002А	6	5	6	5	5	6	5	5	Для фиксации ручки крана.
27	Зажим разрядника	1100.10.0.014	4	4	4	4	4	4	4		
28	Индикатор температуры	300.49.0.000						1	1	1	Для определения температуры в духовке.
29	Кнопка ТУП	1100.69.0.000	1	1	1	1	1				Для включения ТУП.
30	Кольцо круглое	1445—27.007	4	4	4	4	4	4	4	4	Служит уплотнением между краном и газопроводом.
31	Корпус горелки большой мощности.	ГШ00.004-02	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки смесителя большой мощности.
32	Корпус горелки малой мощности	ГШ00.004-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки смесителя малой мощности.
33	Корпус горелки нормальной мощности	ГШ00.004	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки смесителя нормальной мощности.
34	Корпус сопла	ГШ00.002	4	4	4	4	4	4	4	4	Служит для установки сопел стола.
35	Корпус газопровода	1217.00.003А	2	2	2	2	2	1	1	1	Деталь газопровода духовки
36	Кран нормальной мощности	1445-35.000-22	2	2	2	2	2	2	2	2	Для включения горелки стола нормальной мощности.
37	Кран повышенной. Мощности	1445-35.000-24	1	1	1	1	1	1	1	1	Для включения горелки стола повышенной мощности.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение	
			00	01	02	03	04	05	06	07		
38	Кран пониженной мощности	1445-35.000-20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для включения горелки стола пониженной мощности.
39	Кран духовки	1445-40.000-05							1	1	1	Для включения основной горелки.
40	Кронштейн	300.00.0.051					2			2	2	Для крепления дверцы нижней.
41	Кронштейн крышки	302L1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления крышки со столом плиты
42	Кронштейн крышки	302Re	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления крышки со столом плиты
43	Кронштейн крышки Стеклянной *	1100.00.0.180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления крышки стеклянной со столом плиты.
44	Кронштейн крышки Стеклянной*	1100.00.0.180-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления крышки со столом плиты.
45	Кронштейн стола	2060.00.0.158	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления стола плиты к каркасу.
46	Кронштейн стола	2060.00.0.158-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления стола плиты к каркасу.
47	Крышка горелки малой мощности	1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь горелки стола
48	Крышка горелки нормальной мощности	1100.00.0.175	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь горелки стола

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение	
			00	01	02	03	04	05	06	07		
49	Крышка горелки большой мощности	1100.00.0.175-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь горелки стола
50	Крышка плиты	1100.00.0.169-02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для закрытия горелок стола.
51	Крышка плиты Стеклянная*	1100.32.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для закрытия горелок стола.
52	Крючок	3100.01.1.000	1	1								Служит опорой для вертела.
53	Лампа	PH235-245-15-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подсветки в духовке.
54	Магнитная пробка	1445-30.030	1	1	1	1	1					Составная часть ТУП
55	Муфта	3100.00.0.145	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подсоединения плиты к газовому стояку.
56	Накладка	300.00.0.146	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки на горелку посуды малого диаметра.
57	Ножка	300.00.0.087А	4	4	4	4		4				Для установки плиты.
58	Опора на проф. Решетку	300.39.0.003А	8	8	8	8	8	8				Деталь решетки стола.
59	Опора	1100.32.0.008	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь крышки стеклянной.
60	Панель	1100.00.0.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для функционального управления плитой.
61	Корпус(патрон)	1100.80.1.001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подключения эл.лампоч
62	Переключатель кнопочный ПКН506- 111	ТАФЛ642131.009 ТУ	1	1	1	1	1	1	1	1		Для включения электророз- жига.
63	Переключатель ПКН507-113	ТАФЛ642131.009 ТУ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для подсветки в духовке и работы моторредуктора.
64	Планка нижняя	1100.66.0.006А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь дверцы духовки.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
65	Подсветка	1100.80.0.000 1100.80.0.000-01	1	1	1	1	1	1	1	1	
66	Плафон	1100.00.0.124	1	1	1	1	1	1	1	1	Установлен в духовке перед эл. лампочкой.
67	Под духовки	1100.00.0.144	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки горелки духовки.
68	Подиум	1100.00.0.141	1	1	1	1		1			Облицовочная планка под хозшкафчиком.
69	Полоз	1100.60.0.000	1	1	1	1		1			Для выдвижения хозшкафчика.
70	Полоз	1100.60.0.000-01	1	1	1	1		1			Для выдвижения хозшкафчика.
71	Прокладка	1445-27.006	4	4	4	4	4	5	5	5	К крану
72	Прокладка	1445-27.006	1	1	1	1	1				К ТУПу
73	Противень	1100.00.0.147А	1	1	1	1	1	1	1	1	Для выпечки кондитерских изделий, запекания мяса.
74	Пружина	ГШ00.001	4	4	4	4	4	4	4	4	Служит для крепления корпуса сопла.
75	Пружина	1100.00.0.173А	1		1			1			К таймеру
76	Решетка духовки	1445-14.000А	1	1	1	1	1	1	1	1	Для установки противеня, жаровни.
77	Решетка стола	1100.56.0.000	2	2	2	2	2	2	2	2	Для установки посуды..

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
78	Ручка дверки	1300.00.0.005(бел) 1100.67.0.004	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь дверцы духовки.
79	Ручка крана (Для 1100К61)	1200.10.0.000 1200.10.0.000-03	6	5	6	5	5	6	5	5	Для открытия очаговых кранов.
80	Свеча розжига	13.00.000- 01;03;05;07.	4	4	4	4	4	4	4		
81	Скоба горелки малой мощности	1100.10.0.011	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления смесителя малой мощности.
82	Скоба горелки нормальной мощности	1000.10.0.012	2	2	2	2	2	2	2	2	Для крепления смесителя. нормальной мощности.
83	Скоба горелки повышенной мощности	1100.10.0.013	1	1	1	1	1	1	1	1	Для крепления смесителя повышенной мощности.
84	Смеситель повышен. Мощности.	1100.74.0.000-01	1	1	1	1	1	1	1		Деталь горелки стола большой мощности.
85	Смеситель повышен. Мощности	1100.77.0.000								1	Деталь горелки стола большой мощности.
86	Смеситель нормальной мощности	1100.75.0.000								2	Деталь горелки стола нормальной мощности.
87	Смеситель нормальной мощности	1100.72.0.000-01	2	2	2	2	2	2	2		Деталь горелки стола нормальной мощности.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
88	Смеситель малой мощности	1100.73.0.000-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Деталь горелки стола малой мощности.
89	Смеситель малой мощности	1100.76.0.000								1	Деталь горелки стола малой мощности.
90	Сопло 126	1200.00.0.052-20	1	1	1	1	1	1	1	1	Природный газ горелки большой мощности.
91	Сопло 104	1200.00.0.052-19	2	2	2	2	2	2	2	2	Природный газ горелки средней мощности.
92	Сопло 61	1200.00.0.052-18	1	1	1	1	1	1	1	1	Природный газ горелки малой мощности.
93	Сопло 137	1200.00.0.052-14	1	1	1	1	1				Природный газ основной горелки. ТУП.
94	Сопло 126	1200.00.0.052-20						1	1	1	Природный газ основной Горелки. Кран.
95	Сопло 106	1200.00.0.052-22	1	1	1	1	1				Природный газ жарочной горелки.
96	Сопло 92	1200.00.0.052-04	1	1	1	1	1	1	1	1	Сжиженный газ горелки большой мощности.
97	Сопло 75	1200.00.0.052-02	2	2	2	2	2	2	2	2	Сжиженный газ горелки средней мощности.
98	Сопло 46	1200.00.0.052-10	1	1	1	1	1	1	1	1	Сжиженный газ горелки малой мощности.
99	Сопло 87	1200.00.0.052-11	1	1	1	1	1	1	1	1	Сжиженный газ основной горелки.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
100	Сопло 87	1200.00.0.052-11	1	1	1	1	1				Сжиженный газ жарочной горелки.
101	Стекло внутреннее	000.04.0.009	1	1	1	1	1	1	1	1	Внутреннее стекло дверцы духовки.
102	Стекло декоративное Мод. 1100K10;K11	1300.11.0.001-07 1300.11.0.001-05 1100.66.0.003 1300.00.0.003-03 1300.11.0.001-02	1	1	1	1	1	1	1	1	Наружное стекло дверцы духовки. До 06.04.2005г. С 06.04.2005г
103	Стенка боковая	1100.00.0.177	2	2	2	2	2	2	2	2	Деталь плиты.
104	Стол	1100.00.0.165-01	1	1	1	1	1	1	1	1	Стол плиты.
105	Таймер механический	0032-11-60	1		1			1			Для установки времени.
106	Термопара L-550	1445-30.020-06	1	1	1	1	1				Для жарочной горелки духовки
107	Термопара L-850	1445-30.020-07	1	1	1	1	1				Для основной горелки духовки
108	ТУП	1445-29.000Б-42	1	1	1	1	1				Предназначен для автоматического контроля горения и включения горелок духовки.(Природный газ)
109	Уголок	1100.00.0.121					1		1	1	Уголок правый.
110	Уголок	1100.00.0.121-04	1	1	1	1		1			Уголок правый.
111	Уголок	1100.00.0.121-01					1		1	1	Уголок левый.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель								Назначение
			00	01	02	03	04	05	06	07	
112	Уголок	1100.00.0.121-05	1	1	1	1		1			Уголок левый.
113	Уплотнение	1467-04.000А	1	1	1	1	1	1	1	1	Для уплотнения проема духовки.
114	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2	2	2	2	2	2	Предохраняет крышку плиты от сколов.
115	Фильтр	1100.21.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1	Для очистки газа.
116	Шайба	1452-00.014А	4	4	4	4	4	4	4		На разрядник.
117	Шайба пластмассовая	300.00.0.105	2	2	2	2	2	2	2	2	Устанавливается на стол плиты под винты.
118	Шарнир дверки духовки	3100.30.0.000	2	2	2	2	2	2	2	2	Для открывания дверцы духовки.
119	Электророзжиг	BR-1-1	4	4	4	4	4	4	4		Для зажигания горелок стола.
120	ЭПВМ(кл.Н)	ТУ РБ400058578.016- 2004	1	1							Для вращения вертела.
121	Ящик выдвижной	1100.31.0.000	1	1	1	1		1			Для хранения посуды и др. принадлежностей.

Примечание:

* -Возможно применение в любой модели плит.

Перечень запасных деталей применяемых в ранее изготовленных плитах

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	Примечан		
			00	01	02	03	04	05	06			07	
1	Воротник	1140.00.0.156-24						1	1	1	Кран духовки	До 20.02.2000	
2	Горелка жарочная	1100.03.0.000-01	1	1	1	1	1					До 16.06.2000	
3	Дверца духовки	1100.66.0.000-05								1		До 08.08.2000	
4	Планка верхняя	1100.66.0.002 1100.66.0.002-01	1	1	1	1	1	1		1	1	Дверца духовки	До 08.09.2000
5	Стойка	300.03.0.005 300.03.0.005-01								1	1	Для ручки духовки	До 08.08.2000
6	Сопло-180	1145-00.052-17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Для основной Горелки духовки.	До 13.12.2000
7	Вертел	1100.16.0.000	1	1									До2001.07.09.
8	Разрядник	56.01.000	4	4	4	4	4	4	4	4			До2001.03.22.
9	Ручка дверки	1100.67.0.003	1	1	1	1	1	1	1	1		Деталь дверки духов	До 2001-10-17
10	Жаровня	1445-00.002	1	1	1	1	1	1	1	1			До2001-11-20
11	Уголок	1100.00.0.120-34	1	1	1	1		1					До2002.03.11

35	Провод соединительн	11.02.000 ;-01;-02;-03	4	4	4	4	4	4	4	4		До2003-10-01
36	Разрядник	10.03.000	4	4	4	4	4	4	4	4		До2003-10-01
37	Скоба разрядника	1452-14.0001Б	4	4	4	4	4	4	4			До2003-10-01
38	Скоба смесителя	1100.05.0.010	4	4	4	4	4	4	4	4		До2003-10-01
39	Ручка крана	1140.71.0.000	6	5	6	5	5	6	5	5		До2003-11-01
40	Вертел	3100.01.0.000-01	1	1								До2004-11-01
41	Панель	1100.00.0.193	1		1							До2005-06-16 До2005-04-04 До2005-08-01
				1		1	1		1	1		
42	Ручка	100.36.0.000-01	6	5	6	5	5	6	5	5		До2005-04-04
43	Ручка дверки	1100.67.0.004	1	1								До2005-04-06
44	Горелка духовки	1100.14.0.000	1	1	1	1	1					До2004-08-01
45	Горелка духовки	1100.14.0.000						1	1	1		До2004-08-01
46	Стекло панорамное	1100.66.0.003-34 рис.34	1	1	1	1	1	1				До2005.04-06
47	Стекло панорамное	1100.66.0.003-24 рис18	1	1								До2005.04.06
48	Фильтр	1100.08.0.000	1	1	1	1	1	1	1	1		До2005.01.01
49	Кран повыш. мощности	1445-27.000-21	1	1	1	1	1	1	1	1		До01.05.2006
50	Кран пониж.мощност	1445-27.000-23	1	1	1	1	1	1	1	1		До01.05.2006
51	Кран норм.мощности	1445-27.000-22	1	1	1	1	1	1	1	1		До01.05.2006.
52	Дверца нижняя	1100.30.0.000					1		1	1		До01.07.2007
53	Ящик выдвижной	1100.31.0.000	1	1	1	1		1				До01.07.2007

Мод.1100

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СП ОАО

БРЕСТГАЗОАППАРАТ

**КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ мод.1100**

Каталог запасных частей газовой плиты мод. 1100 дает возможность правильно выбрать и обозначить деталь согласно заводской нумерации.

Республика Беларусь

224016 г. Брест

ул. Орджоникидзе, 22

центр сервиса : телефон (+375-162) 23-49-13

т/ф (+375-162) 20-68-01

E-mail: servis@robot.belpak.brest.by

Разработан ЦС СП ОАО "Брестгазоаппарат"

Мод.1100