

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	
			00	01	02	03	04				
1	Арматура светосигнальная	Metalflex SL-656 С-01 аналог 2140. 50.0.000	1	1	1	1	1				Индикатор включения духовки и терморегулятора.
2	Вентилятор с крыльчаткой	PLASED 57039	1	1							Для сверхбыстрого размораживания продуктов.
3	Воротник	1000.00.0.156-21	4	4	4	4	4				Устанавливается на панель плиты. Для крана. <i>Ранее применяемый до 02.02.2009г.</i>
4	Воротник	1100.00.0.156-03	7				6				<i>С 02.02.2009г.</i>
5	Воротник	1100.00.0.156-09	1	1							Для электродуховки. <i>Ранее применяемый до 02.02.2009г.</i>
6	Воротник	1100.00.0.156-13	1				1				Устанавливается на панель плиты. Для терморегулятора. <i>Ранее применяемый до 02.02.2009г.</i>
7	Воротник таймера	1100.00.0.156-07	1		1						Устанавливается на панель плиты. <i>Ранее применяемый до 02.02.2009г.</i>
8	Воротник	1100.00.0.156-15					1				Для управления духовкой с ТЭН-грилем. <i>Ранее применяемый до 02.02.2009г.</i>
9	Вставка	2040.00.0.144	2	2	2	2	2				Деталь стола плиты
10	Газопровод левый	1100.05.0.007	1	1	1	1					Для подвода газа к горелке стола.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение
			00	01	02	03	04			
11	Газопровод левый	1100.05.0.008	1	1	1	1				Для подвода газа к горелке стола.
12	Газопровод правый	1100.06.0.011	1	1	1	1	1			Для подвода газа к горелке стола.
13	Газопровод правый	1100.06.0.012	1	1	1	1	1			Для подвода газа к горелке стола.
14	Гайка пластмассовая	1445-00.043				4	4			Для крепления кронштейнов дверки нижней.
15	Гайка пружинная	1445.00.042	4	4	4	4	4			Для крепления боковых стенок.
16	Дверца духовки	1200.18.0.000	1				1			Деталь дверцы духовки.
17	Дверца нижняя	1200.06.1.000-01					1			Деталь хозшкафчика.
18	Дно духовки	1100.00.0.145-01	1	1	1	1	1			Деталь духовки.
19	Жаровня	1100.00.0.170	1	1	1	1	1			Для сбора жира .
20	Зажим	1457-06.002	5	5	6	5	5			Для фиксации ручки крана.
21	Кольцо круглое	1445—27.007	4	4	4	4	4			Служит уплотнением между краном и газопроводом.
22	Корпус горелки большой мощности.	ГШ00.004-02	1	1	1	1	1			Для установки смесителя большой мощности.
23	Корпус горелки малой мощности	ГШ00.004-01	1	1	1	1	1			Для установки смесителя малой мощности.
24	Кожух защитный	1100.00.0.198-01	1				1			
25	Корпус горелки нормальной мощности	ГШ00.004	2	2	2	2	2			Для установки смесителя нормальной мощности.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	
			00	01	02	03	04				
26	Корпус сопла	1200.00.0.055-01	4	4	4	4	4				Служит для установки сопел стола.
27	Кран нормальной мощности	1445-27.000-19	2	2	2	2	2				Для включения горелки стола нормальной мощности.
28	Кран повышенной. мощности	1445-27.000-21	1	1	1	1	1				Для включения горелки стола повышенной мощности.
29	Кран пониженной мощности	1445-27.000-23	1	1	1	1	1				Для включения горелки стола пониженной мощности.
30	Кронштейн	300.00.0.051				2	2				Для крепления дверцы нижней.
31	Кронштейн крышки	302L1	1	1	1	1	1				Для крепления крышки со столом плиты
32	Кронштейн крышки	303Re	1	1	1	1	1				Для крепления крышки со столом плиты
33	Кронштейн стола	2060.00.0.158	1	1	1	1	1				Для крепления стола плиты к каркасу.
34	Кронштейн стола	2060.00.0.158-01	1	1	1	1	1				Для крепления стола плиты к каркасу.
35	Крышка малой мощности	1100.00.0.175-02	1	1	1	1	1				Деталь горелки стола
36	Крышка нормальной мощности	1100.00.0.175	2	2	2	2	2				Деталь горелки стола

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	
			00	01	02	03	04				
37	Крышка большой мощности	1100.00.0175-01	1	1	1	1	1				Деталь горелки стола
38	Крышка плиты	1200.00.0.001	1	1	1	1	1				Для закрытия горелок стола. Ранее применяемая до 15.11.2010г.
38а	Крышка плиты	1200.00.0.007	1	1	1	1	1				С 15.11.2010г.
39	Крючок	3100.01.1.000			1	1					Служит опорой для вертела.
40	Лампа	PH235-245-15-1	1	1	1	1	1				Для освещения духовки. Ранее применяемая до 01.02.2011г.
41	Муфта	1467-00.013	1	1	1	1	1				Для подсоединения плиты к газовому стояку.
42	Накладка	300.00.0.146	1	1	1	1	1				Деталь к решетке стола.
43	Ножка	300.00.0.087	4	4	4						Для установки плиты.
44	Панель Панель	1202.00.0.005-04 1202.00.0.005-05	1				1				Для функционального управления плитой. С 02.02.2009г.
45	Панель нижняя	1200.06.1.001	1								Деталь ящика выдвижного.
46	Переключатель кнопочный ПКн-508-111	ТАФЛ642131.009 ТУ	1	1	1	1	1				Для электророзжига
47	Переключатель 9-поз	ЕГО 42.00000.034	1	1							Для духовки с ТЭН и вентилятором.
48	Переключатель 5-поз	ЕГО46.25866.509			1	1	1				Для духовки без вентилятора.
49	Перемычка	1140.82.1.000			1	1					Для подсоединения.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение
			00	01	02	03	04			
50	Перемычка	1140.83.0.000	1	1						Для подсоединения.
51	Перемычка	1140.83.1.000	1	1	1	1	1			Для подсоединения.
52	Перемычка	1140.83.1.000-01	1	1	1	1	1			Для подсоединения.
53	Перемычка	1140.83.2.000-03			1	1	1			Для подсоединения.
54		1140.83.2.000-04			1	1	2			
55		-05	1	1						
56	Перемычка	1160.80.3.000	1	1						Для подсоединения.
57		1160.80.3.000-01	1	1						
58		1160.80.3.000-02	1	1						
59	Перемычка	1160.80.4.000	1	1						Для подсоединения.
60	Перемычка	1140.84.0.000	1	1	1	1	1			Для подсоединения.
61	Планка нижняя	3200.15.0.005-01	1	1	1	1	1			Деталь дверцы духовки.
62	Плафон	1100.00.0.124	1	1	1	1	1			Установлен в духовке перед эл. лампочкой. Ранее применяемый до 01.02.2011г.
63	Под духовки	1140.00.0.035	1	1	1	1	1			Служит для установки основной горелки.
64	Подсветка	1140.85.0.000	1	1	1	1				Для подсветки духовки. Ранее применяемая до 01.02.2011г.
65		-02					1			
65a	Подсветка	PLO-0106-42H	1	1	1	1	1			С 01.02.2011г.
66	Полоз	1100.60.0.000	1	1	1					Для выдвигания хозшкафчика.
67	Полоз	1100.60.0.000-01	1	1	1					Для выдвигания хозшкафчика.
68	Прокладка	1445-27.006	4	4	4	4	4			К крану .
69	Прокладка	2040.00.0.146	2	2	2	2	2			Деталь крышки.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение
			00	01	02	03	04			
70	Противень	1100.00.0.147А	1	1	1	1	1			Для выпечки кондитерских изделий, запекания мяса.
71	Пружина	ГШ00.001	4	4	4	4	4			Служит для крепления корпуса сопла.
72	Пружина	1100.00.0.173А	1		1					К таймеру
73	Свеча розжига.	13.00.000-01	1	1	1	1	1			Для розжига горелки стола.
		13.00.000-03	1	1	1	1	1			
		13.00.000-05	1	1	1	1	1			
		13.00.000-07	1	1	1	1	1			
74	Распределитель	1467-12.040	1	1	1	1	1			Для вкл. плиты в эл. Сеть.
75	Решетка духовки	1100.35.0.000	1	1	1	1	1			Для установки противеня, жаровни.
76	Решетка стола	1200.04.0.000	2	2	2	2	2			Для установки посуды.
78	Ручка дверки	1300.00.0.005	1	1	1	1	1			Деталь дверцы духовки.
79	Ручка крана	1200.10.0.000 -03	7				6			Для открытия очаговых кранов.
80	Связка	1102.00.080	1	1						Для подключения плиты в электросеть.
81	Связка	3102.00.0.080			1	1	1			Шнур эл/питания.
82	Скоба	1457-00.026	4	4	4	4	4			Для крепления газопроводов к крану.
83	Смеситель повышенной мощности	1100.00.0.201-01	1	1	1	1	1			Деталь горелки стола большой мощности.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	
			00	01	02	03	04				
84	Смеситель нормальной мощности	1100.00.0.200-01	2	2	2	2	2				Деталь горелки стола нормальной мощности.
85	Смеситель малой мощности	1100.00.0.202-01	1	1	1	1	1				Деталь горелки стола малой мощности.
86	Сопло 104	1200.00.0.053-19	2	2	2	2	2				Природный газ горелки нормальной мощности.
87	Сопло 61	1200.00.0.053-18	1	1	1	1	1				Природный газ малой мощности.
88	Сопло 126	1200.00.0.053-20	1	1	1	1	1				Природный газ горелки повышенной мощности.
89	Сопло 75	1200.00.0.053-02	2	2	2	2	2				Сжиженный газ горелки нормальной мощности.
90	Сопло 46	1200.00.0.053-10	1	1	1	1	1				Сжиженный газ горелки малой мощности.
91	Сопло 92	1200.00.0.053-04	1	1	1	1	1				Сжиженный газ горелки повышенной мощности.
93	Стекло внутреннее	1200.18.0.004-01	1	1	1	1	1				Внутреннее стекло дверцы духовки.
94	Стекло панорамное	1200.18.1.001-01	1	1	1	1	1				Наружное стекло дверцы духовки. Взаимозаменяемо с 1200.18.1.000
95	Стенка боковая	1100.00.0.177	2	2	2	2	2				Деталь плиты.
96	Стол	1200.00.0.002-03	1	1	1	1	1				Деталь плиты.
97	Таймер механический	DKJ-Y-11-120	1		1						Для установки времени.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение
			00	01	02	03	04			
98	Терморегулятор	EGO 55.17052.160	1	1	1	1	1			Для автоматической поддержки установленной температуры в духовке.
99	ТЭН духовки нижний	Selfa 01.804	1	1	1	1	1			Для приготовления кондитерских изделий.
100	ТЭН вентилятора	Selfa 01.794.00	1	1						Для качественного подрумянивания верха и сверхбыстрого размораживания продуктов.
101	ТЭН духовки верхний и гриль 0,8/1,5квт220В	Selfa 40.271	1	1	1	1	1			Для подрумянивания пирога и запекания мяса.
102	Уголок	3200.00.0.013	1				1			Уголок левый.
103	Уголок	3200.00.0.013-01	1				1			Уголок правый.
104	Уплотнение	1467-04.000А	1	1	1	1	1			Для уплотнения проема духовки. До 01.10.2007г.
105	Уплотнение	1202.04.0.000	1	1	1	1	1			Деталь духовки.
106	Упор крышки	1445-37.002	2	2	2	2	2			Предохраняет крышку плиты и стол от повреждений.
107	Фильтр	1100.08.0.000	1	1	1	1	1			Дл очистки газа.
108	Шайба	1452-00.014А	4	4	4	4	4			На разрядник.
109	Шайба пластмассовая	300.00.0.105	2	2	2	2	2			Устанавливается на стол плиты под винты.
110	Шарнир дверки духовки	ИСГК.АБ.00.00.00 0-01	2				2			Служит для открывания дверцы духовки.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	
			00	01	02	03	04				
111	Блок шарнира	ИСГК.АБ.00.00.00 6	2				2				Служит для открывания дверцы духовки.
112	Щиток	2040.00.0.180	2	2	2	2	2				Для защиты теплоизоляции.
113	Блок розжига газа	WAC-4A	1	1	1	1	1				Для зажигания горелок стола.
114	Электропривод вертела (моторедуктор)	KXTYZ									Для вращения вертела.
115	Ящик выдвижной	1200.06.0.000	1	1	1						Для хранения посуды и др. принадлежностей.

Каталог составлен на 01.01.2010г.

Перечень запасных деталей применяемых в ранее изготовленных плитах

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество на модель							Назначение	Примечан	
			00	01	02	03	04	05	06			07
1	Разрядник	56.01.000	4	4	4	4	4					До 2001.03.22
2	Решетка стола	1100.55.0.000	2	2	2	2	2					До 2001.05.02
3	Вертел	1100.16.0.000			1	1						До2001.07.09
4	Шляпка горелки повышенной мощности	300.00.0.130-01	1	1	1	1	1					До2001.07.18
5	Шляпка горелки нормальной мощности	300.00.0.128 –01	2	2	2	2	2					До2001.07.18
6	Панель	1100.00.0.193-45	1									До2001.09.03
7	Крышка плиты	1100.00.0.169	1	1	1	1	1					До2001.07.18
8	Кронштейн стола	2040.00.0.158 2040.00.0.158-01	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1					До2001.0718
9	Жаровня	1445-00.002	1	1	1	1	1					До2001-11-20
10	Уголок	1100.00.0.120-34				1	1					До2002.03.06
11	Уголок	1100.00.0.120-35	1	1	1							До2002.03.06
12	Уголок	1100.00.0.120-04				1	1					До2002.03.06
13	Уголок	1100.00.0.120-05	1	1	1							До2002.03.06
12	Комплект розжига 4062-02	60.00.000	1	1	1	1	1					До2002.04.16
13	Ножка	300.00.0.087	4	4	4							До2002-05-02
14	Смеситель норм.	1100.50.0.000	1	1	1	1	1					До2003-08-01

Каталог составлен на 01.01.2010г.

15	Смеситель малой	1100.51.0.000	1	1	1	1	1					До2003-08-01
16	Смеситель повышен.	1100.52.0.000	1	1	1	1	1					До2003-08-01
17	Воротник таймера	1100.00.0.156	1		1							До2003-10-30
18	Стол	1100.00.0.164	1	1	1	1	1					До2003-12-01
19	Крышка мал.	300.00.0.141-02	1	1	1	1	1					До2003-12-01
20	Крышка норм.	1100.00.0.132	1	1	1	1	1					До2003-12-01
21	Крышка больш.	1100.00.0.132-01	1	1	1	1	1					До2003-12-01
22	Шляпка больш. мощ.	1100.00.0.130-01	1	1	1	1	1					До2003-12-01
23	Шляпка малой мощ.	300.00.0.140-01	1	1	1	1	1					До2003-12-01
24	Шляпка норм.мощ.	1100.00.0.128-01	1	1	1	1	1					До2003-12-01
25	Переключатель кнопочный ПКн506- 111	ТАФЛ.642131.009Т У	1	1	1	1	1					До 13.08.2007г.
26	ЭПВ	400058578.016-2003	1	1	1	1	1					До 04.06.2007г.
27	Дверца духовки	ДА102.12.0.000-14	1				1					До 16.10.2007г
28	Дверца нижняя	1100.30.0.000					1					До 16.10.2007г
29	Кронштейн	300.00.0.051					2					До 16.10.2007г
30	Панель нижняя	1100.31.1.000	1									До 16.10.2007г
31	Планка нижняя	1100.66.0.004	1				1					До 16.10.2007г
32	Стекло внутреннее	000.04.0.009	1				1					До 16.10.2007г

Каталог составлен на 01.01.2010г.

33	Стекло декоративное	1300.11.0.001-09	1				1					До 16.10.2007г
34	Уголок	1100.00.0.121					1					До 16.10.2007г
35	Уголок	1100.00.0.121-04	1									До 16.10.2007г
36	Уголок	1100.00.0.121-01					1					До 16.10.2007г
37	Уголок	1100.00.0.121-05	1									До 16.10.2007г
38	Шарнир дверки духовки	3100.30.0.000	2				2					До 16.10.2007г
39	Ящик выдвижной	1100.31.0.000	1									До 16.10.2007г
40	Блок розжига газа	BR-1-1	1				1					До 13.08.2007г.
41	Панель Панель	1202.00.0.005 1202.00.0.005-02	1				1				Для функциональ ного управления плитой.	До 02.02.2009г.
42	Сопло 72	1445-00.052-07	1	1	1	1	1				Природный газ малой мощности.	
43	Сопло 92	1445-00.052-04	1	1	1	1	1				Сжиженный газ горелки большой мощности.	

Каталог составлен на 01.01.2010г.

44	Сопло 75	1445-00.052-02	2	2	2	2	2				Сжиженный газ горелки средней мощности.	
45	Сопло 45	1445-00.052-10	1	1	1	1	1				Сжиженный газ горелки малой мощности.	
46	Сопло 95	1445-00.052-05	1	1	1	1	1				Сжиженный газ основной горелки.	
47	Сопло 72	1445-00.052-07	1	1	1	1	1				Природный газ малой мощности.	